



Gebrauchsanweisung für 3/4"-Auslaufhähne mit versch. Anschlussvarianten

Wichtige Sicherheitshinweise

1. **Leckagen vermeiden:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und dicht montiert sind.
 - Prüfen Sie vor der Nutzung alle Dichtungen auf Beschädigungen oder Verschmutzungen und tauschen Sie diese bei Bedarf aus.
2. **Kompatibilität sicherstellen:**
 - Überprüfen Sie vor der Montage, ob der Hahn mit dem 3/4"-Gewinde des Anschlusses kompatibel ist.
3. **Schutz vor Schäden:**
 - Ziehen Sie den Hahn und die Verbindungen nur handfest an, um Materialschäden durch übermäßiges Anziehen zu vermeiden.
4. **Frostschutz:**
 - Entfernen Sie den Hahn bei Frostgefahr und lagern Sie ihn an einem frostfreien Ort, um Materialversprödung und Undichtigkeiten zu verhindern.
5. **Verletzungsgefahr:**
 - Prüfen Sie den Hahn auf mögliche Unebenheiten oder Unregelmäßigkeiten und glätten Sie diese bei Bedarf vorsichtig.

Montageanleitung

1. **Vorbereitung:**
 - Prüfen Sie den Lieferumfang. Der Auslaufhahn mit Anschluss (Tülle, Stecksystem oder Schnellkupplung) sind enthalten.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und unbeschädigt sind.
2. **Auslaufhahn montieren:**
 - Schrauben Sie den Auslaufhahn handfest in das 3/4"-Gewinde des Behälters oder der Installation, an der er verwendet werden soll.
3. **Verbindung überprüfen:**
 - Ziehen Sie den vormontierten Anschluss (Tülle, Stecksystem oder Schnellkupplung) handfest nach.
 - Stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind.
4. **Inbetriebnahme:**
 - Öffnen Sie den Hahn langsam und prüfen Sie, ob die Verbindung dicht ist und der Auslauf wie gewünscht funktioniert.



Pflege und Wartung

- **Reinigung:**
 - Spülen Sie den Hahn nach Gebrauch mit klarem Wasser aus, um Rückstände zu entfernen.
- **Lagerung:**
 - Bewahren Sie den Hahn an einem trockenen, frostgeschützten Ort auf.
- **Regelmäßige Inspektion:**
 - Überprüfen Sie den Hahn regelmäßig auf Materialverschleiß oder Beschädigungen.